

# AQUA.NET ELIMINADOR DE MANCHAS

## ELIMINADOR DE MANCHAS SUPERFICIALES

**AQUA.NET ELIMINADOR DE MANCHAS:** Producto que elimina manchas adheridas en paredes, fondo y escaleras de piscina. Apto para todo tipo de superficies: gresite, liner y poliéster. Muy efectivo eliminando manchas amarillas-marronas en piscinas de liner. No ataca a escaleras, focos, pasamanos ni resto de componentes en acero inoxidable.

### MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

- Bajar el nivel de cloro, como máximo deben haber 0.5 ppm.
- El pH ha de estar equilibrado, preferiblemente a 7.0.
- **Manchas repartidas por toda la piscina:** Añadir 20 g/m<sup>3</sup> de producto repartiéndolo por todo el vaso y poner la filtración en marcha.
- **Manchas localizadas en una zona concreta:** Añadir 12 g/m<sup>3</sup> de producto en la zona manchada. Dejar reposar el producto durante 10 minutos y a continuación poner la filtración en marcha.
- Después de 3 – 4 horas añadir 15 mL/m<sup>3</sup> de AQUA.NET SECUESTRANTE METAL.
- Es normal que el pH baje después de realizar el tratamiento, ajustarlo después de 24 horas, manteniéndolo a 7.2

### PROPIEDADES FÍSICAS:

- Apariencia: sólido granulado blanco
- Olor: inodoro

### PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Provoca irritación ocular grave.
- Manténgase el recipiente bien cerrado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Evítense el contacto con los ojos y la piel.
- Úsense guantes adecuados.
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

### PRESENTACIÓN:

Envases de 0.7, 1.3 y 5 Kg